



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июня 2017 г.

№ 1042/пр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 **Х.Д. Мавляров**

Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрены реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели.

2. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутанная целиком, и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без последних).

Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

2.1. С прямолинейным симметричным раскроем.

2.2. С прямолинейным несимметричным раскроем.

2.3. С криволинейным раскроем.

2.4. С криволинейным особо сложным несимметричным раскроем.

3. В нормах сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 50 м в пределах рабочего помещения.

4. Расход верхнего обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом на отходы от 1,1 до 1,3 в зависимости от ширины материала и рисунка ткани. Стоимость материалов для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.

5. Поправки к применению норм.

№ таблиц	Поправки и примечания
19-0101-8	5.1. Расход кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-0101-9	5.2. Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-0101-17	5.3. Разборку старой обивки принимать по норме 19-0101-01
19-0101-18	5.4. Изготовление каркаса, изготовление и установка штапиков определяются отдельно. 5.5. При обивке плафонов применять к затратам труда коэффициент 1,25. 5.6. При работе с приставных лестниц применять к затратам труда коэффициент 1,15.
19-0101-19, 19-0101-20, 19-0101-21, 19-0101-22	5.7. Расход материала определяется по проекту.

Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели

Таблица 19-0101-001. Разборка обивки мягкой музейной мебели

Состав работ: 1. Удаление старых гвоздей.
2. Снятие старого обивочного материала.
3. Разборка подчерновых материалов.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-001-1	Разборка жесткой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,11
19-0101-001-2	Разборка полумягкой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,93
19-0101-001-3	Разборка мягкой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,98

Таблица 19-0101-002. Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс".
2. Обтяжка пружин лентой.
3. Крепление пружин к ремням, фиксация их шпагатом в одной плоскости.
4. Покрытие мешковиной и укрепление ее к верхней части пружин шпагатом, к деревянному каркасу гвоздями "Текс".
5. Переборка и расщипка волоса и морской травы.
6. Равномерная укладка волоса и травы по площади, натяжка мешковины серпянкой, выработка бортов с простежкой по всей площади.
7. Подборка волоса и покрытие его тонким слоем ваты.
8. Раскрой миткаля, покрытие поверхности, затяжка и крепление ее к деревянному каркасу гвоздями "Текс".

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-002-1	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	49,5
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4

Таблица 19-0101-003. Устройство ходового борта мягкого сиденья

Состав работ: 1. Многократная перевязка каждого витка пружины шпагатом (шагом витка 1,5-2 см) по горизонтали с переходом от заднего борта к переднему.
2. Крепление шпагата на деревянном каркасе гвоздями.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-003-1	Устройство ходового борта мягкого сиденья	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	29,04
	<i>Материалы</i>		
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,2
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036

Таблица 19-0101-004. Черновая обивка полумягкого сиденья

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс".
2. Простежка всей поверхности шпагатом.
3. Переборка и расшивка волоса и морской травы, укладка их под шпагат ровным слоем.
4. Покрывание слоем ваты и мешковины, закрепление на каркас гвоздями.
5. Выработка бортов сиденья по форме с добавлением ваты и простежкой шпагатом.
6. Раскрой миткаля и обивка сиденья.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-004-1	Черновая обивка полумягкого сиденья	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	31,08
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 19-0101-005. Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс".
2. Крупная стежка шпагатом всей площади с подбором мочала под шпагат.
3. Покрывание мешковиной с выработкой бортов по форме.
4. Раскладка волоса и ваты по всей поверхности, закрытие миткалью и крепление гвоздями к деревянному каркасу.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-005-1	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	20,13
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4
117-0139	Мочало	кг	1,5

Таблица 19-0101-006. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины

Состав работ: 1. Разметка, раскрой парусины и крепление к деревянному каркасу гвоздями "Текс".
2. Простежка поверхности шпагатом, расшивка волоса с подборкой под шпагат.
3. Покрывание внутренней поверхности мешковиной и крепление ее гвоздями.
4. Простежка поверхности с выборкой бортов по форме с подборкой волоса, покрытие ватой и миткалью с креплением гвоздями "Текс".

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-006-1	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	17,89
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 19-0101-007. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины, крепление ее гвоздями к деревянному каркасу.
2. Простежка поверхности шпагатом "Макей" с подбором морской травы, покрытие ватой и их закреплением.
3. Разметка, раскрой миткаля, ее крепление с натяжкой гвоздями "Текс" к деревянному каркасу.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-007-1	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	22,88
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Макей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4

Таблица 19-0101-008. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черной заготовкой

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по старой форме натуральной кожи и мешковины.
2. Крепление мешковины, простежка шпагатом "Макей" по всей поверхности.
3. Переборка, расщипка волоса.
4. Закладка под шпагат волоса и слоя ваты, выравнивание поверхности спинки, покрытие мешковиной с креплением к каркасу.
5. Обивка кожей с 2-х сторон гвоздями "Текс".
6. Закрепление крепления кожаной лентой.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-008-1	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14,52
	<i>Материалы</i>		
101-2364	Нитки «Макей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1

Таблица 19-0101-009. Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров

Состав работ: 1. Проглаживание ткани, разметка, раскрой, подгонка по месту с натяжкой.
2. Крепление гвоздями "Текс" на деревянный каркас, посадка на клей тесьмы по месту крепления.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-009-1	Обивка плюшем мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	7,01
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-2	Обивка набивным шелком, штофом мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,72
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-3	Обивка реставрационной обивкой мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	12,21
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-4	Обивка gobеленом мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	13,86

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-5	Обивка кожей мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14,74
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1

Таблица 19-0101-010. Стачивание шва

Состав работ: 1. Раскрой ткани с подгонкой рисунка.
2. Сметка, стачивание шва на швейной машине.
3. Разутюжка шва.

Измеритель: 1 м шва

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-010-1	Стачивание гладкой ткани прямым швом	м	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,22
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-2	Стачивание гладкой ткани криволинейным швом	м	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,26
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-3	Стачивание набивной ткани прямым швом	м	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,46
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-4	Стачивание набивной ткани криволинейным швом	м	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,55
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01

Таблица 19-0101-011. Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)

Состав работ: 1. Разметка, раскрой и подгонка по форме к размеру.
2. Снятие мездры на половину толщины кожи по месту склейки (левой и правой стороны).
3. Нанесение клея по месту склейки с укладкой под пресс склеенного шва.

Измеритель: 1 дм шва

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-011-1	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)	дм	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,33
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,005

Таблица 19-0101-012. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

Состав работ: 1. Обмер периметра с разбивкой и разметкой на равные интервалы.
2. Укрепление гвоздями обивки с предварительной наклейкой кожи.

Измеритель: 1 м

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-012-1	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели	м	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,81
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,24

Таблица 19-0101-013. Изготовление и установка пуговиц, обтянутых кожей для мебели

Состав работ: 1. Заготовка шпаката.
2. Распаривание старых пуговиц для использования металлических пуговиц.
3. Протягивание шпаката в ушки пуговиц.
4. Выкраивание по шаблону кожи для обтягивания пуговиц.
5. Обтяжка пуговиц кожей.
6. Установка пуговиц с разметкой мест установки, продергиванием шпаката через черновую обивку и завязыванием на узе.

Измеритель: 10 пуговиц

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-013-1	Изготовление обтянутых кожей пуговиц для мебели	10 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2,33
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,003
101-6816	Шпакат хлопчатобумажный	кг	0,12
19-0101-013-2	Установка обтянутых кожей пуговиц для мебели	10 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,4

Таблица 19-0101-014. Размотка и обмотка пружин

Состав работ: 1. Размотка пружин.
2. Обмотка пружин.

Измеритель: 15 пружин

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-014-1	Размотка пружин	15 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,15
19-0101-014-2	Обмотка пружин	15 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2
	<i>Материалы</i>		
101-6816	Шпакат хлопчатобумажный	кг	0,18

Таблица 19-0101-016. Реставрация обивки дверей

Состав работ: 1. Отмеривание и раскрой войлока и обивочного материала.
2. Обивка дверей войлоком, обивочным материалом и набивка тесьмы.
3. Приколачивание фасонными гвоздями.

Измеритель: 1 шт.

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-016-1	Реставрация обивки дверей, двери двупольные, обивка с двух сторон	шт.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	21,96
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,11
101-2373	Тесьма	м	57,6
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	12,3
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,12
117-9017	Обивочный материал	м2	12,9
509-9899	Масса материалов	т	0,013
19-0101-016-2	Реставрация обивки дверей, двери двупольные, обивка с одной стороны	шт.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	13,03
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	24,8
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	5,3
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,06
117-9017	Обивочный материал	м2	5,6
509-9899	Масса материалов	т	0,006

Таблица 19-0101-017. Оклеяка крышки стола сукном или сафьяном

Состав работ: 1. Натягивание на филенки с временным креплением гвоздями.
2. Приклеивание с промазкой клеем и креплением штапиками по периметру.
3. Подрезка, снятие штапиков и удаление гвоздей временного крепления.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-017-1	Оклеяка крышки стола сукном	м2	
6	разряд 2.00	чел.-ч	7,93
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,06
101-1838	Клей ПВА	кг	0,01
101-9172	Сукно	м2	1,1
19-0101-017-2	Оклеяка крышки стола сафьяном	м2	
6	разряд 2.00	чел.-ч	13,41
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,06
101-1838	Клей ПВА	кг	0,01